



HANDSCHUTZ PR 88

Preis auf Anfrage



Schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Farbe, Lack, Tee, Klebstoff, Harz, Glasfaser, Polyester, Silikonmasse, PU-Kleber, Ruß, Staub usw.

PR 88 ist silikonfrei und hinterläßt bei richtiger Dosierung keine Fingerabdrücke.

Anwendung:

1. Einreiben: Vor der Arbeit die Hände mit einer haselnußgroßen Menge PR 88 einreiben - besonders sorgfältig die Fingernägel und Nagelbetten.
2. Arbeiten: Nur soviel PR 88 nehmen, daß der Schutzfilm nach ca. 1 Minute trocken ist. Die Haut ist nun vor dem Kontakt mit den o.g. Stoffen geschützt.
3. Abwaschen: Nach der Arbeit die Hände mit wenig Wasser waschen, danach Schmutz und PR 88 gründlich abspülen.

Artikelnummer	Rabattgruppe	Preis €/Stk.
BBK8024	TB	0,00